iV14-Zero

iV-Smart+ • iV-Light • iV-Compact

inVENTer

Einschub / Insert

iV-Smart+ • iV14-Zero • iV-Light • iV-Compact

Dieses Dokument ist nur in Verbindung mit der Original-Gebrauchsanleitung der inVENTer Lüftungsgeräte gültig. Lesen Sie sich die Originalanleitung gut durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise. • **This documentation is only valid in conjunction with the inVENTer ventilation system's original instructions.** Carefully read the original documentation before beginning your work and observe all safety and warning instructions. • **Questo documento è valide solo in combinazione con il Istruzioni d'uso originali dell'unitá di ventilazione inVENTer.** Leggere attentamente le istruzioni originali e osservare le istruzioni di sicurezza. • **Ce document est valide uniquement en conjonction avec les instructions d'origine du système de ventilation inVENTer.** Prière de lire attentivement les instructions d'origine et observez les consignes de sécurité. • **Tento dokument je platný pouze ve spojení s původním návodem pro použití větracích jednotek inVENTer.** Přečtěte si pozorně originální návod na použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. • **Esta documentación solo es válida junto con las instrucciones originales del sistema de ventilación inVENTer.** Lea atentamente la documentación original antes de comenzar su trabajo y observe todas las instrucciones de seguridad. • 이 기록 문서는 인벤터 환기 시스템의 오리지널 지침서와 연관되어서만 유효 합니다. 작업을 시작하기 전에 오리지널 기록 문서를 주의 깊게 읽어 주시고 모든 안전과 경고 지침을 준수 하여 주시기 바랍니다.

www.inventer.de/downloads
www.inventer.eu/downloads

inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz
+49 36427 / 211-0
info@inventer.de
www.inventer.eu

Version 06/2019
5040-0012
© inVENTer GmbH 2014-19

6

7

3 x 0.75 mm²

8

9

6 – 16 V DC
~~230 V AC~~
III (–)
IV (+)
V (–)

10

START: (CCW)
SUPPLY (SUP)
SUP
ETA
START: (CW)
EXTRACT (ETA)
CW (–)
(+)
CCW (–)
V (–)
IV (+)
III (–)
CW (–)
(+)
CCW (–)
III (–)
IV (+)
V (–)

11

CHECK:
CCW
CW